Université Gaston Berger de Saint-Louis

UFR de Sciences Appliquées et de Technologie (SAT)

Licence Informatique 2ème année (L2INFO)

Introduction aux réseaux – TP 4 (C. DIALLO)

Tâche 0 : Création d'un prototype de réseau

Objectif

Créer un prototype de réseau à l'aide de Packet Tracer

Contexte

Un client vous demande de créer un réseau simple dans lequel deux ordinateurs sont connectés à un commutateur. Vous devez vous assurer que le matériel et les configurations données répondent aux exigences du client.

Étape 1 : configuration de la topologie du réseau

- a) Ajoutez deux ordinateurs et un commutateur Cisco 2950T.
- b) Connecter PC0 à l'interface Fa0/1 sur Switch0 et PC1 à l'interface Fa0/2 sur Switch0.
- c) Configurez PC0 sous l'onglet **Config** de la fenêtre de configuration PC0 :
 - 1. Adresse IP: 192.168.10.10
 - 2. Masque de sous-réseau 255.255.255.0
- d) Configurez PC1 sous l'onglet **Config** de la fenêtre de configuration PC1 :
 - 1. Adresse IP: 192.168.10.11
 - 2. Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Étape 2 : test de la connectivité entre PC0 et PC1

- a) Utilisez la commande ping pour tester la connectivité.
 - 1. Cliquez sur PC0.
 - 2. Cliquez sur l'onglet Desktop.
 - 3. Choisissez Command Prompt.
 - 4. Tapez ping 192.168.10.11 et appuyez sur Entrée.

b) Si la commande ping aboutit, cela signifie que le réseau a été correctement configuré. Le prototype valide donc les configurations matérielles et logicielles. Les informations qui s'affichent doivent alors être similaires à celles-ci :

```
PC>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=170ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=71ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=70ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=68ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 68ms, Maximum = 170ms, Average = 94ms
```

Fermez la fenêtre de configuration.

 Cliquez sur le bouton Check Results, situé dans la partie inférieure de la fenêtre d'instructions, pour vérifier le résultat.

Tâche 1 : Configuration du routage statique

Objectif

Configurer un réseau simple avec du routage statique

Contexte

Un client vous demande de créer un réseau simple dans lequel deux sites distants sont reliés à un site central qui offre une interconnexion avec l'internet. Vous devez vous assurer que le matériel et les configurations données répondent aux exigences du client.

Étape 1 : Configuration de la topologie du réseau

Étape 2 : Test de la connectivité entre PC1, PC2, PC3 et Server0

Étape 3 : Configuration du routage statique

Pour assurer la communication entre tous les sites

Dans cette partie, il n'est pas encore question de configure la communication avec internet

Étape 4 : Test de la connectivité entre PC1, PC2, PC3 et Server0

Étape 5 : Configuration des routes pour menant à internet

Le site central ainsi que les deux sites distants doivent pouvoir communiquer avec l'internet.

Étape 6 : Test de la connectivité entre les différents sites d'une part et l'internet d'autre part

